


Premium Satin & Matte Behang

Montage-Instructies

Aanbevolen gereedschap:

- Emmer
- Kvast
- Waterpas
- Liniaal
- Spons/doek
- Pen
- Mes
- Behangborstel
- Voorbewerking



De stroken zijn genummerd, in de volgorde waarop ze moeten worden aangebracht.

Breng de stroken van links naar rechts en rand tegen rand aan.

Bekijk onze instructievideo door de QR-code hieronder te scannen!



VOORBEWERKING

1. De onderlaag moet glad en schoon zijn

Verwijder oude verf of loszittend behang. Neem de onder-laag af en egaliseer de wand indien nodig. Een zuigende ondergrond moet eerst worden geveerd of met lijm worden voorgestreekt voordat je gaat behangen. Voorbeelden van absorberende onderlagen zijn geplamuurde wanden, wanden met oud behang, spaanplaat en dergelijke. Als ons premium-behang op een dichte, niet-absorberende ondergrond wordt aangebracht, kan het enkele dagen duren voordat de lijm is opgedroogd, aangezien ons premium-behang minder ademt dan ons standaardbehang. Gebruik ook grondverf bij én wand met sterke kleurcontrasten, omdat het behang kan doorschijnen.

2. Behanglijm

Als u lijm bij uw behang heeft besteld, bereidt u deze als volgt: Vul een schone emmer met 4 liter lauwwarm water en voeg het lijmpoeder geleidelijk toe terwijl u krachtig roert. Laat 5 minuten rusten en roer de lijm vervolgens nog een keer door. De lijm is nu klaar voor gebruik. De lijm moet een dikke consistentie hebben. Gebruik dan ook niet meer dan vier liter water bij het mengen van de lijm. Een zak is genoeg voor circa 20-22 m². Gebruik je kant-en-klare lijm, dan moet je een lijm voor non-woven behang gebruiken of lijm met een drooggehalte van <20%.

AANBRENGEN

1. Controleer het behang

Voordat het behang wordt aangebracht, moet je er zeker van zijn dat alle stroken geleverd zijn en niet defect of beschadigd zijn. De stroken zijn aan de bovenkant genummerd, in de volgorde waarop ze moeten worden aangebracht. Breng de stroken van links naar rechts aan.

2. Zorg dat de stroken recht worden aangebracht

Het is belangrijk dat de eerste strook recht wordt aangebracht. Een tip: maak met behulp van een waterpas,

een liniaal en een potlood verticale markeringen van een strookbreedte (45 cm) op de wand. Breng de eerste strook langs de markering aan. Let op: breng de markering lichtjes aan, om te voorkomen dat de strepen door het behang heen schijnen.

3. Smeer de lijm direct op de muur

Gebruik een roller of een kvast. Het is belangrijk om het hele oppervlak met lijm te bedekken, een niet-gelijmd deel wordt een bubbel in het behang. Breng de lijm van tevoren op de wand aan, ter breedte van een behangstrook.

4. Breng de stroken rand tegen rand aan

De stroken mogen elkaar niet overlappen. Druk de stroken zorgvuldig aan bij de naden, gebruik een naadroller voor het beste resultaat. Zorg dat de patronen op het behang goed tegen elkaar passen en voorkom dat er lijm op de voorkant van het behang komt, omdat dit zichtbaar is als het behang droogt. Let op! Vermijd grote vouwen in het behang, omdat hierdoor scheuren kunnen ontstaan.

5. Strijk de stroken glad, vanaf het plafond tot aan de vloer

Gebruik je handen of een behangborstel en strijk het behang glad, vanaf het midden naar de randen. Eventuele kleine bubbels en vouwen verdwijnen als het behang droog is. Bij lijmvlakken op de voorkant van het behang – gebruik een vochtige doek of een spons om de lijm te verwijderen. Niet wrijven.

6. Snijd overtollig behang weg

Als alle stroken zijn aangebracht, snijd je het overtollige behang weg met behulp van een snijhulp en een scherp mes. Overgebleven lijm giet je in een plastic zak en gooi je weg bij het huisvuil.

7. Wacht 24 uur om het uiteindelijke resultaat te bekijken

Ga achterover zitten en geniet van je nieuwe interieur!